

Afstellen van de Varilight V-PRO dimmer 1 en 2 knops

Het kan zijn dat de lampen te fel branden in de minimale dimstand. Met deze dimmer kunt u dat zelf instellen.

Afstellen van de minimale dimstand:

1. Zet de dimmer **aan** door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de laagste stand (volledig draaien tegen de klok in).
2. Schakel de dimmer met een druk op de knop **uit** en zet hem vervolgens weer **aan**, wacht tot de lampen aangaan.
3. Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. **Uit – aan- uit- aan** en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan branden.
4. De lampen veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen uitgaan.
5. Draai de knop volledig met de klok mee naar de maximum stand. De lampen gaan aan en nu kunt u terug dimmen naar de gewenste sterkte. Laat de dimmer in deze stand staan. Als er **3 seconden** niet aan de knop gedraaid wordt gaan de lampen weer veranderen in lichtsterkte om te laten zien dat de configuratie compleet is.
6. De dimmer is weer klaar voor gebruik met de nieuwe minimum dimstand.

Deze dimmer staat standaard op fabrieksinstelling mode 1 en werkt bij de meeste lampen goed. Mocht dit niet zo zijn kunt u ook kiezen voor mode 2 of 3. Dat gaat als volgt:

Afstellen van de fabrieksinstelling:

1. Zet de dimmer aan door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de maximum stand (volledig draaien met de klok mee).
2. Schakel de dimmer met een druk op de knop **uit** en zet hem vervolgens weer **aan**, wacht tot de lampen aangaan.
3. Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. **Uit – aan- uit- aan** en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan branden.
4. De lampen gaan veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen uitgaan.
5. Om mode 2 te kiezen draai de knop volledig tegen de klok in naar de minimale stand. Als u mode 3 wilt kiezen moet u de knop eerst tegen de klok in naar de minimale stand draaien en daarna **direct** met de klok mee naar de maximale stand draaien.
6. De lampen zullen 2 of 3 oplichten afhankelijk van welke mode gekozen is.
7. U kunt kijken in welke mode de dimmer is ingesteld door stap 5 uit te voeren, de lampen lichten dan weer 2 of 3 keer op.

Als u de dimmer weer op de fabrieksinstellingen wilt zetten kunt u de dimmer op de volgende manier resetten:

Het resetten van de dimmer:

1. Zet de dimmer **aan** door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de maximum stand (volledig draaien met de klok mee).
2. Schakel de dimmer met een druk op de knop **uit** en zet hem vervolgens weer **aan**, wacht tot de lampen aangaan.
3. Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. **Uit – aan- uit- aan** en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan branden.
4. De lampen gaan veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen uitgaan.
5. Voer binnen **5 seconden** stap 4 en 5 uit. **Dus uit – aan uit – aan uit – aan** en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan branden.
6. De dimmer zal nu de standaard fabrieksinstellingen aannemen. De lampen zullen aangaan en weer langzaam uitgaan.
7. De dimmer staat weer in mode 1. De minimale dimstand staat weer op de fabrieksinstelling.
8. De dimmer kan weer gebruikt worden.